

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS

GAGETRAK VERSIÓN 8.7.2

Este documento hace referencia a la versión 8.7.2 de GAGetrak Pro y GAGetrak Lite.

No. caso	Categoría	Descripción	Área app.
16633	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios solicitaron que se agregara un botón Hoja de datos de puntos de prueba a los puntos de prueba de la plantilla de instrumento para una edición y creación de registros de plantilla más rápidas.	Solicitado por cliente
16692	Solicitud de característica o cambio	GAGetrak Info Center: Se agregó la opción del menú contextual del botón derecho "Abrir en vista detallada" para calibraciones. Permite a los usuarios abrir registros de cuadrícula y acceder a pestañas y archivos adjuntos para registros de calibración en el Detalle del formulario.	Interfaz de usuario (UI)
17034	Problema corregido	Se encontró un problema por el cual un nombre de fórmula no se podía eliminar después de haber sido seleccionado (incluso si se eliminaba exitosamente en una sesión, cuando el usuario regresaba, la fórmula se restauraría). La única resolución fue seleccionar una fórmula diferente en su lugar. Los usuarios ahora pueden seleccionar la opción "Eliminar fórmula del punto de prueba" en la lista desplegable.	Instrumentos
17174	Solicitud de característica o cambio	Se agregó un requisito para guardar registros antes de imprimir reportes. Esto se ha implementado para garantizar la precisión de los datos de los reportes antes de poder obtener una vista previa o imprimirlos. (Anteriormente, era posible hacer que un reportes mostrara datos potencialmente obsoletos si se realizaban cambios en el registro antes de imprimir el reporte sin guardar los cambios en la base de datos).	Reportes
17353	Problema corregido	En algunos casos, las actualizaciones de la base de datos realizadas en un host de Microsoft Azure SQL fallarían debido a limitaciones de tiempo de espera. Se agregó una opción de aumento del tiempo de espera al archivo GlobalAppSettings.config; esto permite al usuario aumentar el tiempo de espera según sea necesario modificando la línea Agregar clave. Ejemplo: <code><add key="DatabaseTimeoutMs" value="30000" /></code>	Utilería de datos
17363	Problema corregido	Se encontró un problema en el que el usuario intentaba buscar una ruta de archivo que no existía, es decir, una corrupción del registro de Windows permitía que se mostrara una ruta de archivo de "Acceso rápido" previamente guardada, pero esa ruta ya no existía físicamente. Cuando el usuario seleccionaba esa ruta, la aplicación fallaba inesperadamente. El grupo de desarrollo agregó captura de errores para verificar que existe una ruta antes de intentar vincular archivos y guardarlos.	Interfaz de usuario (UI)
17379	Problema corregido	Se encontró un problema por el cual fallaba la exportación de gráficos MSA cuando se seleccionaba PDF como salida.	MSA

17548	Problema corregido	Se encontró un problema en el que a los clientes que actualizaron desde versiones anteriores de GAGetrak les faltaban los campos de Firma de calibración en los certificados impresos para los registros de calibración existentes. Durante las pruebas, se descubrió que todos los registros se transferían como firmados y calibrados por, sin importar cuál fuera el tipo real.	Calibraciones
17622	Solicitud de característica o cambio	Varios usuarios solicitaron que los campos "Fecha de resolución real" y "A ubicación" de transferencias de Crib se agreguen a la cuadrícula Historial de transferencias en la pestaña Historial de ingreso de instrumentos.	Solicitado por cliente
17658	Problema corregido	Se produciría un error al utilizar la función Copiar en la Utilería de datos para copiar una base de datos estándar a SQL Server.	Utilería de datos
	Issue Corrected	An issue was found wherein report output did not honor zero decimal settings for measurements and test points.	Misc.
17831	Solicitud de característica o cambio	Se agregó una opción de clic derecho a la cuadrícula del Administrador de archivos para "Ver este registro en Calibraciones" (o Transferir o SS). Esto permite a los usuarios ver más detalles sobre un registro archivado que la cuadrícula sola, es decir, acceso a pestañas, archivos adjuntos, etc.	Solicitado por cliente
17971	Problema corregido	Se encontró un problema en el que la salida del reportee no respetaba la configuración de cero decimales para mediciones y puntos de prueba.	Misc.
17985	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los usuarios no podían usar la opción Seleccionar todo para eliminar puntos de prueba en la cuadrícula Editar puntos de prueba. Se actualizó y mejoró la cuadrícula Editar puntos de prueba para corregir este problema y mejorar la experiencia de edición de la cuadrícula para los usuarios.	Instrumentos
18033	Problema corregido	Se informó un problema por el cual los cambios no se guardaban después de transferir un instrumento bajo ciertas condiciones.	Instrumentos
18040	Problema corregido	Se encontró un problema por el cual los campos Ubicación actual y Custodio actual no se desbloqueaban al completar las Transferencias.	Crib/Ingreso de instrumentos
18051	Problema corregido	Se encontró un problema en el que las opciones de Programas de MSA no aplicaban el tipo de estudio ni permitían a los usuarios agregar un tipo después de la creación; Se debe seleccionar un tipo de estudio para mostrar los programas de MSA en los listados de vencimiento de MSA.	Instrumentos
18052	Problema corregido	Se encontró un problema por el cual Recalcular fecha de vencimiento en Configuración generaba un error al hacer clic en ciertas condiciones, es decir, una lista de Transferencia vencida no tenía elementos vencidos para calcular.	Instrumentos
18060	Problema corregido	Se encontró un problema con el prellenado de puntos de prueba en instrumentos en el que un nombre de punto de prueba mostraba más decimales que los configurados en decimales para cada punto de prueba.	Instrumentos
18102	Problema corregido	Se identificó un problema en el que el modo de inicio de sesión de Windows podría permitir una omisión para los usuarios de Windows que no estaban definidos previamente en Seguridad. En esta versión se eliminó el código que de manera predeterminada es el inicio de sesión de la aplicación cuando el inicio de sesión de Windows falla por falta de usuarios de seguridad de Windows.	Seguridad

18267	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual las vistas previas de las etiquetas de transferencia no mostraban el ID del instrumento del registro actual.	Crib
18292	Problema corregido	Ocurrió un problema durante la creación de registros de calibración desde una vista de lista de calibración pendiente personalizada (o al usar una vista "Actual") que restablecía la vista a la configuración predeterminada y no creaba el nuevo registro de calibración.	Tablero
18377	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios solicitaron la posibilidad de imprimir reportes de órdenes de trabajo de actividad y calibración de las listas de vencimiento. Esta última versión ahora proporciona las opciones de reportes integrados para las listas de vencimiento que permiten a los usuarios imprimir todos los reportes relacionados con la calibración y la actividad para los listados de vencimiento relevantes (incluida una nueva opción de Orden de trabajo compacta).	Solicitado por cliente
18424	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios solicitaron que los resultados de calibración se agregaran a la pestaña Historial en Instrumentos.	Solicitado por cliente
18446	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual no se creaba un registro de calibración desde el Calendario usando la opción de contexto Crear calibración con el botón derecho del ratón.	Tablero
18466	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual la opción Pausar programas no surtía efecto para las notificaciones por correo electrónico programadas.	Administrador de notificaciones
18657	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los datos de los puntos de prueba no se actualizaban desde las plantillas de instrumentos en el primer instrumento de una colección de registros de instrumentos.	Plantilla de instrumentos
	Issue Corrected	An issue was identified wherein users could not set Paging settings for Due Lists (the settings options for these were missing from the Backstage area where these can be managed).	Dashboard
18689	Error resuelto	Se produciría un error al ejecutar informes en Crib - Productos. El reporte de Transferencias de productos con instrumentos generaría un error al procesarse.	Reportes
18697	Error resuelto	Se produciría un error inesperado al intentar exportar reportes de GAGetrak que contenían barras diagonales en sus títulos, es decir, informe "Linealidad/Sesgo".	Misc.
18770	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los usuarios no podían establecer la configuración de paginación para las listas de vencimiento (las opciones de configuración faltaban en el área Backstage donde se pueden administrar).	Tablero
18863	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual un reporte integrado impreso a partir de un registro de calibración filtrado (creado a partir de Instrumentos) también incluiría otros registros de calibración en la vista previa.	Reportes
18872	Problema corregido	Se identificó un problema para algunos usuarios en el que la utilidad de datos dejó registros huérfanos donde el caso en el ID del instrumento no coincidía entre las tablas. Esto ya no afectará las transferencias para clientes que actualicen a 8.7.2 desde versiones anteriores de GAGetrak.	Utilería de datos

18874	Problema corregido	El "Título" del Custodio en el detalle del formulario apareció como "Descripción" en el selector de cuadrícula y columna para el mismo campo.	Custodios
18882	Problema corregido	Se identificó un problema en las asociaciones de Custodios en el que la Reasignación no mostraba instrumentos elegibles para Autorizaciones de instrumentos.	Custodios
18991	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual la ID del instrumento y el N/S del instrumento se convertían a valores de Fecha y hora en Excel.	Instrumentos
19033	Problema corregido	Se identificó un problema en el FDA Compliance Manager en el que los filtros de la columna de Registro de auditoría contenían elementos de preselección que no eran específicos de los datos de la columna. (Solo ediciones FDA 21CFR)	Registro de auditoría de la FDA
19048	Problema corregido	El campo Custodian Custom 4 estaba vinculado incorrectamente a Gages Custom 4, es decir, los datos ingresados en la lista Custodian Custom 4 aparecerían en Gages Custom 4.	Custodios
19078	Problema corregido	Los usuarios pudieron cambiar la información de revisión [Número de revisión y fecha de revisión] en procedimientos históricamente bloqueados.	Procedimientos
19106	Problema corregido	Se identificó un error ortográfico en el Tipo de estudio de MSA; "Para atributo" se reemplazó con la ortografía correcta.	Instrumentos
19127	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios solicitaron que el N/S del instrumento, el número de modelo, el fabricante, hecho por última vez por y los 6 campos personalizados del instrumento se agregaran al selector de columnas en Calibraciones programadas.	Solicitado por cliente
19129	Problema corregido	Los usuarios informaron que no pudieron editar la tolerancia negativa en la hoja de datos del punto de prueba. Esto reveló alguna otra limitación en la Hoja de datos del punto de prueba. En esta versión se realizaron mejoras que corrigen el problema y ahora incluyen todos los campos editables en la Hoja de datos de puntos de prueba que existen en el detalle del formulario.	Instrumentos
19131	Solicitud de característica o cambio	Los clientes solicitaron que cuando no hay instrumentos programados para una vista de filtro determinada, les gustaría recibir un correo electrónico indicando que no hay instrumentos programados. El correo electrónico programado para calibraciones programadas ahora incluirá los mensajes solicitados en 8.7.2 y versiones posteriores.	Solicitado por cliente
19135	Problema corregido	Los usuarios informaron que el cuadro de diálogo del Administrador de conexión de GAGetrak no aparece cuando no se puede conectar a un host de base de datos de SQL Server. El efecto sería que GAGetrak parecería iniciarse, pero desaparecería poco después (cuando la aplicación intentó localizar y no pudo conectarse al servidor de base de datos especificado).	Misc.
19136	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios solicitaron acceso a la opción Hoja de datos de puntos de prueba para puntos de prueba de atributos cuando estaban en mediciones de calibración. Esto y nuevos controles de edición de formularios para puntos de prueba de atributos se agregaron en 8.7.2.	Solicitado por cliente
19137	Solicitud de característica o cambio	Se ha agregado una nueva capacidad de soporte técnico a la Utilidad de corrección (Gt.CorrectionUtility.exe), lo que permite a los miembros del equipo de soporte borrar la tabla de configuración de vista en la base de datos.	Vistas

19140	Problema corregido	El reporte Historial de transferencias de custodios mostró un error en la página 2 de la vista previa del reporte [Un cuadro rojo y texto de error] para custodios sin historial de transferencias existente.	Crib
19166	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los Recordatorios programados mostraban registros de recordatorios "No vencidos" vacíos (aquí solo se deben mostrar los registros que están "Vencidos" o con "Vencimiento").	Tablero
19175	Solicitud de característica o cambio	Los clientes solicitaron un código de barras 2D para las etiquetas de próximo vencimiento. Esta versión presenta nuevas etiquetas de próximo vencimiento de 3/4 y 1 pulgada con el código de barras de matriz de datos [2D]. Nota: La etiqueta de 1/2 pulgada tiene una cantidad muy limitada de datos que se pueden proporcionar, por lo que se consideró inadecuada para el uso de códigos de barras.	Reportes
19176	Problema corregido	La opción del Selector de columnas de cuadrícula para Disposición debe ser Última disposición en ingreso de Instrumentos; esto se corrigió en la versión 8.7.2.	Vistas
19177	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual un usuario que agregaba un nuevo punto de prueba en la hoja de datos de puntos de prueba de instrumentos veía dos columnas insertadas en lugar de una.	Instrumentos
19178	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los puntos de prueba ya no se ordenaban por nombre de punto de prueba (en su lugar, se ordenaban por el RID de la base de datos interna; esta no es una funcionalidad correcta).	Arquitectura del sistema (código subyacente, base de datos, interfaz de usuario)
19179	Solicitud de característica o cambio	La hoja de datos de puntos de prueba de instrumento ahora contiene todos los campos del detalle del formulario de puntos de prueba de instrumento, lo que brinda una opción de edición más rápida para los usuarios.	Instrumentos
19187	Problema corregido	Se encontró que la efectividad del riesgo de MSA tenía valores incorrectos cuando se totalizaron; los cálculos para el Evaluador de Efectividad del Riesgo vs. Referencia no pusieron a cero Total, Falso Positivo, Falso Negativo, Falso Positivo o Mixto.	MSA
19191	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual las etiquetas de código de barras 2D del medidor de 1 pulgada y 1 1/2 pulgada no imprimían la identificación del medidor en las etiquetas impresas.	Reportes
19196	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual el Historial de calibración en Instrumentos desaparecía después de ver un registro histórico.	Instrumentos
19257	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual los filtros guardados de registros Vencidos no mostraban todos los instrumentos vencidos; Esto se debió a un problema por el cual DueStatusColumnFilterDescriptor del filtro no usaba correctamente las fechas relativas.	Tablero
19271	Problema corregido	Los evaluadores beta identificaron un problema por el cual el nombre del programa MSA se sobrescribía cuando se ingresaba un segundo programa MSA.	Instrumentos
19279	Error resuelto	Se produjo un error inesperado al crear archivos adjuntos de procedimientos basados en URL.	Procedimientos

19287	Error resuelto	Los evaluadores beta identificaron un problema por el cual la utilidad de datos fallaba con un error durante las actualizaciones a las instancias de Microsoft SQL Azure; Esto se debió a un problema de derechos al crear bases de datos temporales en el host. Microsoft ha resuelto este problema.	Utilería de datos
19295	Problema corregido	Se identificó un problema en el que aparecía un error de cuadro de texto rojo en la lista de vencimiento de recordatorios.	Reportes
19363	Error resuelto	Se informó un problema por el cual un registro de calibración sin firmar no aparecía como "sin firmar" en el certificado impreso. Esto es por diseño; Mostrar el informe del certificado tiene como objetivo mostrar solo las firmas más recientes; si alguna requerida no está firmada, se mostrará una línea en blanco. Justificación: El propósito del informe del Certificado no es mostrar el rastro de auditoría de la firma, es simplemente mostrar el estado actual o el estado certificado "final" del registro de calibración.	Calibraciones
19387	Solicitud de característica o cambio	Los clientes de la versión beta comunicaron que los encabezados de la lista de vencimiento deben reflejar que los datos de la lista de vencimiento se filtran cada vez que se aplica un nuevo filtro que afecta el listado. Los valores del encabezado (uno para sin filtrar y otro para filtrado) se proporcionan en esta versión.	Tablero
19396	Solicitud de característica o cambio	Los usuarios informaron que los campos de Horas en los encabezados de la Lista de vencimiento podrían mostrar valores decimales adicionales, es decir, 8.0899999992374, para ciertos decimales ingresados en los programas de instrumentos.	Tablero

Las correcciones de problemas realizadas en esta actualización no reflejan una lista completa de los problemas identificados en la versión anterior (para minimizar el riesgo de crear más problemas de código durante el proceso de actualización, algunos problemas identificados pueden reservarse para su corrección en una actualización posterior). Por lo tanto, si informó un problema que no ve aquí y recibió una confirmación de nuestro equipo de soporte, es probable que se corrija en una actualización futura.

MEXICO

01-800-681-1565
+52 (33) 3641-4070
ventas@cybermetrics.com

EEUU

1-800-777-7020
+1 (480) 922-7300
sales@cybermetrics.com

