

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS

GAGETRAK VERSIÓN 8.7.0

Este documento hace referencia a la versión 8.7.0 de GAGetrak Pro y GAGetrak Lite.

No. caso	Categoría	Descripción	Area en app.
16558	Cambio o mejora	El uso de Connection Manager desde una aplicación ahora reiniciará automáticamente la aplicación para conectarse a la nueva base de datos.	Configuración
16571	Problema corregido	No se podían ingresar decimales en la hoja de datos del punto de prueba cuando se usa una fórmula.	Calibraciones
16718	Cambio o mejora	Se restauró el nombre del procedimiento en los informes del certificado de calibración.	Reportes
16970	Problema corregido	La sección de información de la empresa de la carta de solicitud de servicio/transferencia no estaba alineada en el centro.	Reportes
17530	Problema corregido	Los archivos adjuntos de calibración no se podían ver cuando se había firmado un registro de calibración.	Calibraciones
17591	Cambio o mejora	Cambio de localización: Se actualizó la etiqueta NIST a Número de trazabilidad. Este cambio de etiqueta de campo es compatible con otras organizaciones de estándares de trazabilidad globales, es decir, NIST, CNES, NITE y DIN.	Localización (Español, Chino, etc.)
17824	Cambio o mejora	Se agregó el enlace Custodio tipo cliente a Calibraciones.	Calibraciones
17880	Problema corregido	Custodios: los archivos adjuntos de certificación se sobrescribieron con un archivo de otro registro de custodio.	Custodios
17925	Problema corregido	Los reportes y etiquetas mostrarían una cadena de formato cuando un campo de fecha se dejara en blanco. Ejemplo: imprimir una etiqueta de calibración con una fecha de vencimiento en blanco; en lugar de mostrar un campo vencimiento en blanco en la etiqueta, se mostraría una cadena de texto.	Reportes
17930	Problema corregido	Los cambios en los valores Nominal/Min/Max en la pestaña Mediciones en Calibraciones no se transfirieron a la entrada de la Hoja de datos del punto de prueba.	Arquitectura del sistema (código subyacente, base de datos, interfaz de usuario)
17943	Cambio o mejora	Se actualizaron varias traducciones automáticas para el francés canadiense.	Localización (Español, Chino, etc.)
17986	Problema corregido	Administración de listas: la configuración "Permitir al usuario agregar..." prohibía a un administrador agregar nuevos valores a las listas administradas desde Configuración.	Interfaz de usuario (UI)

18035	Problema corregido	Para los clientes de actualización temprana, los registros del custodio se duplicarían después de la actualización utilizando la utilería de datos. Esto ya no ocurrirá para los usuarios que actualicen a la versión 8.7.	Utilería de datos
18043	Cambio o mejora	Solicitud del cliente: columna de Disposición agregada a la pestaña Historial de instrumentos	Instrumentos
18050	Problema corregido	La lista de vencimiento de MSA no mostró ni incluyó columnas de información del instrumento.	Tablero
18056	Problema corregido	Problema de UI/UX en el que el formulario de llenado previo del punto de prueba era demasiado grande para acceder a los botones de comando en el formulario y no había ninguna opción de desplazamiento del formulario.	Interfaz de usuario (UI)
18065	Cambio o mejora	Se agregó una opción Eliminar en el Administrador de conexiones. Esto permite eliminar las conexiones de bases de datos no utilizadas.	Interfaz de usuario (UI)
18068	Problema corregido	El reporte de orden de trabajo de actividad no estaba visible.	Actividades
18071	Problema corregido	Se identificó un problema por el cual aparecían instrumentos con fechas de vencimiento en blanco en algunas Listas de vencimiento.	Listados de vencimiento
18103	Problema corregido	Un Custodio creado a partir de Seguridad sería predeterminado como Proveedor de tipo Custodio en lugar de Personal.	Seguridad
18116	Error Resuelto	Se encontró un error inesperado al filtrar por fecha de transferencia, fecha de resolución esperada y nombre de condición en la búsqueda de instrumentos en Crib.	Crib
18127	Problema corregido	Apareció un error en el reporte de orden de trabajo de calibración en los resultados y apareció una segunda página en blanco.	Reportes
18171	Cambio o mejora	Se agregaron filtros de columna para las cuadrículas de administración de listas en Configuración -> Administración de listas.	Lista de deseos
18227	Cambio o mejora	Solicitud del cliente: se agregó a la ubicación y transferir a, en la pestaña Instrumentos -> Historial en el grupo Historial de transferencias.	Instrumentos
18257	Cambio o mejora	Se agregaron copias de seguridad continuas y confirmación de bases de datos en la utilería de datos para actualizaciones de bases de datos, lo que garantiza que los intentos adicionales de actualización de bases de datos no sobrescriban una copia de seguridad existente.	Utilería de datos
18259	Problema corregido	Un usuario de seguridad actual podría eliminarse de Seguridad (no se permite eliminar un usuario que actualmente ha iniciado sesión).	Seguridad
18267	Problema corregido	Las etiquetas de transferencia no mostraban el ID del instrumento del registro actual.	Crib
18268	Problema corregido	Un número automático con mes y año de tres letras no funcionó correctamente para el mes de mayo.	Configuración
18285	Problema corregido	La herramienta Buscar/Reemplazar colgaba cuando la función de paginación estaba habilitada.	Configuración

18350	Cambio o mejora	Se han agregado traducciones automáticas para admitir chino tradicional, coreano, malayo, japonés, tailandés y filipino.	Localización (Español, Chino, etc.)
18356	Cambio o mejora	Se agregaron opciones de requisitos de inserción/vinculación a la configuración. Esta nueva configuración, que mejora las nuevas capacidades de incorporación de documentos y enlaces URL en GAGetrak 8.7, permite a los administradores de GAGetrak aplicar las opciones de archivos adjuntos. Ejemplo: si una organización solo desea incorporar archivos adjuntos para registros de calibración, las otras opciones de enlace de archivos se pueden eliminar para los usuarios.	Configuración
18361	Problema corregido	Ocurría un error inesperado cuando los usuarios intentaban archivar transferencias y solicitudes de servicio.	Archivo
18373	Problema corregido	Se encontró un problema en los módulos Crib y MSA donde el módulo se cerraba cuando un usuario intentaba ejecutar un reporte ad hoc.	Crib
18374	Problema corregido	La ventana seleccionar reporte para reportes predefinidos en los módulos Crib y MSA no mostraba los reportes disponibles.	Reportes
18385	Problema corregido	La ventana seleccionar reporte para reportes predefinidos en Procedimientos no mostraba los reportes disponibles (solo GAGetrak Lite).	Procedimientos
18395	Problema corregido	El administrador de notificaciones (Notification Manager) se cerraría al hacer clic en el botón Enviar ahora.	Email Notification Manager
18401	Problema corregido	La aplicación GAGetrak fallaba cuando un usuario intentaba adjuntar archivos a carpetas de acceso rápido en Windows que no estaban disponibles.	Aplicación
18402	Problema corregido	Los clientes de actualización que tenían comillas simples en el campo Calibración -> Resultados encontrarían un error al transferir registros a GAGetrak 8. Esto ya no ocurrirá para los clientes que actualicen a 8.7 desde la versión 6 o 7 de GAGetrak.	Utilería de datos
18442	Problema corregido	Se encontró un problema donde el comentario en los puntos de prueba se completaba con el nombre del punto de prueba.	Instrumentos
18445	Problema corregido	Las fechas de salteo no se cumplieron bajo ciertas condiciones.	Calibraciones
18452	Cambio o mejora	(Solo GAGetrak Pro): durante el proceso de actualización de la base de datos de versiones anteriores de GAGetrak, la utilería de datos ahora importará las características del estudio existente a la tabla Productos. Luego se pueden seleccionar durante la creación de nuevos estudios de MSA.	Utilería de datos
18455	Problema corregido	Los resultados de las pruebas no se guardaron en los registros de MSA para determinadas condiciones.	MSA
18457	Problema corregido	Actualización de datos: los registros del número de parte definidos en los estudios de Gt7 RR no se completaron ni se asociaron con los registros del producto.	Utilería de datos
18458	Problema corregido	A los clientes de actualización les faltaban productos en los listados. La utilería de datos estaba configurando todos los Productos migrados desde Partes en GAGetrak 7 a Inactivos, haciéndolos no asignables.	Utilería de datos

18537	Problema corregido	El valor Hecho por última vez por se clonó en registros nuevos (esta función no debería clonar datos históricos en registros resultantes).	Instrumentos
18538	Problema corregido	Faltaba la barra de desplazamiento para los usuarios que intentaban agregar instrumentos a transferencias y solicitudes de servicio.	Crib
18561	Error Resolved	Los recordatorios generarían un error fatal cuando un registro de recordatorio tuviera un nombre de recordatorio en blanco.	Instrumentos
18568	Cambio o mejora	Se agregaron campos para porcentajes de MSA para variación de estudio, NDC y factor Sigma.	Configuración
18615	Problema corregido	Se minimizaron los botones Transferir y Cancelar en el formulario Transferir instrumento	Instrumentos
18616	Problema corregido	A las etiquetas de transferencia les faltaban todos los datos excepto el ID del instrumento.	Crib
18630	Problema corregido	El primer registro de instrumentos se borró después de abrir/ cerrar instrumentos.	Instrumentos
18664	Problema corregido	Los usuarios no podían crear nuevos registros de calibración desde una vista filtrada/guardada en la lista de calibración pendiente.	Tablero
18682	Problema corregido	Los usuarios que intentaron eliminar instrumentos del Ajuste de frecuencia no fueron eliminados después de guardarlos.	Ajuste de frecuencia
18690	Problema corregido	La bandera de Vencimiento aún se mostraba para los registros de instrumentos con un estatus que no estaba configurado para aparecer en listas de vencimiento y notificaciones.	Instrumentos
18691	Problema corregido	Los custodios que no estaban configurados como asignables todavía estaban visibles en algunas listas.	Custodios
18710	Problema corregido	Los clientes de la actualización informaron que los números de parte del seguimiento de préstamos de GAGetrak no aparecían en las tablas de Productos en la actualización a GAGetrak 8. Los clientes que actualicen a 8.7 no experimentarán este problema.	Utilería de datos
18712	Error Resuelto	Error inesperado al guardar un registro en reportes por correo electrónico para reportes predefinidos.	Email Notification Manager
18740	Problema corregido	Los usuarios no podían eliminar un registro de Custodio que no tuviera asociaciones con registros históricos.	Custodios
18751	Problema corregido	Se generaba una excepción al eliminar calibraciones con registro de auditoría - ItemName en los contenedores no siempre omitía correctamente los elementos de navegación nulos. Se agregó código a los objetos principales. Se agregó código a los subregistros en ContainersPartial para proporcionar ItemFirstIdentifier, etc para los registros.	FDA
18757	Cambio o mejora	Se agregó una aclaración en Configuración-> Administración de listas sobre cómo el orden de clasificación en los niveles de firma de calibración corresponde al orden/nivel de firma.	Configuración
18790	Problema corregido	El reporte de orden de trabajo de actividad mostró un error en el cuadro de texto en la segunda página de la vista previa de impresión.	Instrumentos

18797	Problema corregido	Se produciría un error inesperado al abrir la pestaña Historial en el ingreso de Productos.	Crib
18849	Problema corregido	Estudios MSA (atributo, linealidad, estabilidad): al abrirse en modo de edición, el registro requeriría una acción de guardado, aunque no se hayan realizado cambios para ese registro.	MSA
18850	Cambio o mejora	Se actualizó el nombre de la columna de la cuadrícula de la vista de formulario personalizado a "Nombre de usuario de Windows", lo que elimina la confusión entre el usuario custodio y el nombre de usuario de Windows para la asignación de vista guardada. Las vistas guardadas se asignan al nombre de usuario de Windows para que no se pierdan si cambia el ID de usuario custodio.	Configuración
18862	Problema corregido	Eliminar un tipo de instrumento en las listas administradas generaría un error de excepción.	Configuración
18864	Problema corregido	Los instrumentos ajustados a A1/A3 aparecerían varias veces en la tabla de instrumentos de ajuste de frecuencia.	Instrumentos
18866	Problema corregido	El Ajuste de Frecuencia A3 no recomendaba cambios de frecuencia en ciertos casos.	Instrumentos
18883	Problema corregido	Las notificaciones por correo electrónico de búsqueda de instrumentos no seguían los criterios de filtro.	Crib
18884	Problema corregido	Plantillas de instrumentos: a los usuarios no se les pidió que guardaran los cambios y, como resultado, los instrumentos vinculados no se actualizaron.	Plantillas de instrumento
18893	Problema corregido	Se descubrió un error de excepción al desmarcar DueStatus en los filtros de Lista de vencimiento.	Tablero
18902	Cambio o mejora	Se cambió la etiqueta de campo para horarios en pausa de Uso usado y Uso restante a Tiempo usado y Tiempo restante. Los términos anteriores crearon confusión en cuanto al propósito de estos dos campos.	Interfaz de usuario (UI)
18903	Cambio o mejora	Se agregó la incorporación de documentos y enlace URL en todas las opciones de archivos adjuntos. Esto proporciona una mayor flexibilidad para los archivos adjuntos y agrega soporte para vincular a archivos compartidos basados en la nube, como Microsoft SharePoint.	Interfaz de usuario (UI)
18905	Problema corregido	El reporte Listado de búsqueda de instrumentos mostró un cuadro de error rojo en la vista previa del reporte.	Crib
18924	Problema corregido	Los usuarios de GAGetrak Lite no pudieron ver la opción Resultados de calibración en los elementos de la Lista administrada.	Configuración
18930	Error resuelto	Se produjo un error inesperado cuando los datos de la prueba del estudio GRR excedieron el límite superior de especificaciones.	MSA
18931	Problema corregido	El cambio en la cantidad de pruebas en los estudios de MSA Anova no cambió la cantidad de productos en las pestañas de Mediciones del estudio.	MSA

18970	Problema corregido	Clonar un instrumento con un programa en pausa clonaba valores de Tiempo restante y Tiempo usado: las pruebas de la plantilla de clonación, la clonación del instrumento, la creación del instrumento a partir de una plantilla y la creación de una plantilla a partir de instrumentos muestra que el Período restante, el Período usado y la Última pausa no se copian de uno a otro.	Instrumentos
19065	Problema corregido	En algunos casos, clonar una solicitud de servicio provocaría errores de excepción.	Crib
19077	Problema corregido	La Lista de Reasignación de Custodios era incorrecta para los usuarios de GAGetrak Lite.	Custodios

Las correcciones de problemas realizadas en esta actualización no reflejan una lista completa de los problemas identificados en la versión anterior (para minimizar el riesgo de crear más problemas de código durante el proceso de actualización, algunos problemas identificados pueden reservarse para su corrección en una actualización posterior). Por lo tanto, si informó un problema que no ve aquí y recibió una confirmación de nuestro equipo de soporte, es probable que se corrija en una actualización futura.

MEXICO

01-800-681-1565
+52 (33) 3641-4070
ventas@cybermetrics.com

EEUU

1-800-777-7020
+1 (480) 922-7300
sales@cybermetrics.com

